

# Руководство по эксплуатации ЭТП GA-322

Будьте внимательны при управлении таймером!

## Компоненты

1. Присоединение к водопроводному крану
2. Накладная гайка
3. ЖК - дисплей
4. Кнопки управления
5. Аккумуляторный отсек
6. Коннектор для подсоединения шланга
7. Крышка

## Технические данные

Водопроводный кран: кран с резьбой 3/4"

Коннектор для подсоединения шланга: 1/2"

Минимальное давление воды 0 атм

Максимальное давление воды: 6 атм.

Температура воды: не более 40°С

Используемая жидкость: чистая пресная вода

## Применение

Этот электронный таймер используется для организации автоматического полива. В том числе «самотеком» при минимальном давлении воды.

Этот электронный таймер не может быть использован как в промышленности, так и совместно с легковоспламеняющимися химическими веществами и взрывоопасными жидкостями.

## Меры безопасности

- ☒ Используйте только алкалиновые батареи типа AAA 1.5v
- ☒ В случае длительного неиспользования электронного таймера, батареи необходимо вынуть.
- ☒ Время функционирования таймера зависит от емкости батарей/аккумуляторов. Срок службы таймера составляет около 1500 циклов вкл./выкл.
- ☒ Программирование таймера осуществляется перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке крана.
- ☒ Используйте таймер только на улице.
- ☒ Перед началом периода заморозков, таймер необходимо убрать в теплое и сухое место.
- ☒ Температура протекающей воды через систему не должна превышать 40°С.
- ☒ Используйте только чистую пресную воду.

## Подключение к водопроводному крану



Для подключения вам понадобится водопроводный кран с резьбой 3/4".

- ☑ Открутите гайку (2), чтобы соединение с водопроводным краном (1) могло свободно двигаться.
- ☑ Прочно соедините гайку с краном. Ориентируйте устройство так, чтобы панель управления была видна.
- ☑ Плотно завинтите накидную гайку.
- ☑ Подсоедините шланг 1/2" к коннектору для подсоединения шлангов (6).

Производите соединения вручную, не используйте гаечный ключ или плоскогубцы. Всегда держите крышку (7) закрытой для предотвращения попадания грязи и неправильного функционирования.

### Органы управления

▲ ▼ Кнопки управления

⊗ Отображение текущего времени

**SET** Подтверждение ввода

**TIME.** Установка текущей даты и времени

**PROG.** Установка программ полива (1-16)

**ON, OFF.** Вкл. и Выкл. ручного режима полива

Программирование таймера должно происходить перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке водопроводного крана.

### Настройка текущей даты и времени

1. Нажмите **TIME**
2. Нажмите ▲ или ▼ для настройки текущего времени (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «**SET.**» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «**SET.**» для сохранения времени в минутах.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки дня недели (с вс. до сб.).
7. Нажмите «**SET.**» для сохранения.

## **Ручной режим (ВКЛ./ВЫКЛ.)**

1. Нажмите «ON.».
2. Нажмите или для установки необходимого количества часов (от 0 до 9 ч).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения количества часов.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET.» для сохранения количества минут.

## **Для отключения подачи воды**

Нажмите кнопку **OFF**

Прибор вернется в режим текущего времени.

## **Установка программ полива**

1. Нажмите «PROG.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора места для сохранения программы (от 1 до 16 программ).
3. Нажмите «SET.» для сохранения места программы.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «SET.» для сохранения часа начала.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «SET.» для сохранения минут начала полива.
8. Нажмите ▲ или ▼ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «SET.» для сохранения часов полива.
10. Нажмите ▲ или ▼ для установки количество минут длительности полива (от 0 до 59 мин).
11. Нажмите «SET.» для сохранения минут полива.
12. Нажмите ▲ или ▼ для выбора дня полива.
13. «2<sup>nd</sup>» («2-й»): раз в два дня. «3<sup>rd</sup>» («3-й»): раз в три дня. Вс.-Сб.
14. Нажмите «SET.» для сохранения дня недели. Может быть выбрано больше одного дня.
15. Для установки следующей программы нажмите «SET.» и повторите шаги 1-14 или закончите установку с помощью «O» и вернитесь к текущему времени.

\* Дисплей не осуществляет никаких функций, он активен только на приборах с датчиком влажности.

## **Проверка программ полива**

1. Нажмите «PROG.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для отображения соответствующих данных программы.

## **Отображение уровня заряда батарей**

При понижении уровня заряда батарей клапан таймера автоматически закрывается.

Вставьте новые батареи.

## Поливочный таймер GA-322

